

NETGEAR

10G 網路交換器

M4300 Series



Version: 20240919



目錄

修改	Ι電腦 IP 位址	2
	Windows 電腦 IP 設定	2
	MAC 電腦 IP 設定	4
交換	機需求	5
	功能解釋	6
	連結到交換機的網頁設定頁面	6
	配置禎大小	7
	配置 IGMP Snooping	7



修改電腦 IP 位址

Windows 電腦 IP 設定

- 1. 連接電腦至網路設定 (Windows 11)
- 2. 至網路和網際網路設定頁面且選擇乙太網路或 Wi-Fi

網路和網際網路 (马 数據使用量 內容 Wi-Fi (TP-Link_20EC) (i) 23.23 GB,最近 30 天 公用網路 已連線,安全 5 GHz 乙太網路 内容 數據使用量 Þ (i) 401.26 GB,最近 30 天 > 無網際網路 公用網路 Wi-Fi ŝ 開啟 💽 > 連線、管理已知網路、計量付費網路 뎼 乙太網路 > 驗證、IP 及 DNS 設定、計量付費網路 VPN $\widehat{\mathbf{1}}$ > 新增、連接、管理 行動熱點 ((ๆ)) 開閉 ● > 共用您的網際網路連線 飛航模式 \$ 開閉 ● > 停止無線通訊 Proxy J > 適用於 Wi-Fi 及乙太網路連線的 Proxy 伺服器



3. 選擇乙太網路且編輯

卻可比	S和網際網話	路 → 乙太網路	
대	乙太網路 ^{未連線}		^
	驗證設定		編輯
	計量付費連線 當您與這個網路連線時	5,有些應用程式可能會有不同的運作以減少數遙使用量。	關閉
	設定資料限制以協	助控制此網路上的數據使用量	
	IP 指派:	手動	45+9
	IP 指派: IPv4 位址: IPv4 遮罩:	手動 169.254.1.40 255.255.0.0	編輯
	IP	手動 169.254.1.40 255.255.0.0 自動 (DHCP)	編輯
	IP 指派: IPv4 位址: IPv4 逾罩: DNS 伺服器指派: 製造商: 培训:	手動 169.254.1.40 255.255.0.0 自動 (DHCP) Realtek	編輯 編輯 複製
	IP 指派: IPv4 位址: IPv4 遮霉: DNS 伺服器指派: 製造商: 描述: 驅動程式版本:	F動 169.254.140 255.255.00 自動 (DHCP) Realtek Realtek PCIe GbE Family Controller	编辑 编辑 夜製

4. 編輯 IP 設定, 從自動(DHCP)換成手動, 設定 IP 位址與交換機相同網段

	編輯IP設定	
網路	手動 ~	
Ģ	IPv4	~
	一 開啟	
	IP 位址	编輯
	169.254.1.40	
	子網路遮罩	1991/2)
	255.255.0.0	
	開道	
		編輯
	慣用的 DNS	编辑
		複製
	HTTPS 上的 DNS	
	儲存取消	



MAC 電腦 IP 設定

- 1. 連接電腦至網路設定
- 2. 選擇乙太網路或 Wi-Fi,點選詳細資訊

•••	< > Wi-Fi	
Q 搜尋	🛜 Wi-Fi	
登入 使用你的 Apple ID	TP-Link_20EC ● 已連線	🔒 🗢 詳細資訊…
🛜 Wi-Fi		
3 藍牙	已知的網路	
1999 網路	✓ TP-Link_20EC	ê ≈ ⊡
[2] 通知 3] 聲音	TP-Link_box01_5G	≞ ≈ ⊡
	其他網路	
医 一般	錢頭	ê ç
◎ 外觀	Acromax_Inc	- €



3. 至 TCP/IP, 選擇設定 IPv4, 從使用 DHCP 切換至手動, 設定 IP 位址與交換 機相同網段

• • •	< > Wi-Fi	
登入 使用你的 Apple ID		
〒-Link_20EC	設定IPv4	手動で
тсруір 🔺	IP位址	169.254.1.100
DNS WINS	子網路遮罩	255.255.0.0
802.1X	路由器	0.0.0
代理伺服器	設定IPv6	(1) (1) (1) (1)
建築	路由器	路由器
¢		
	忘記此網路設定…	取消 好
	ASUS 88	

交換機需求

以下功能需在交換機上啟用

- 1. 多播 (Multicast)
- 2. 巨型幀 / 幀大小 / MTU 超過 9000
- 3. IGMP 管理 / Snooping
- 4. PoE (如果有使用)



功能解釋

- 多播(Multicast): 這是一種一對多或多對多的通信方式 ·信息會同時發送到 一組網路設備。
- 巨型幀/ 幀大小 / MTU:是指超過 1500 字節有效負載的乙太網幀。傳統巨型幀最多可攜帶 9216 字節的負載,必須啟用以便發送 HDMI 傳輸的大數據包。
- IGMP 管理 / Snooping:網際網路組管理協定(IGMP) snooping 是一項 功能·允許交換機智能地轉發多播流量·避免將流量廣播到所有埠·以提升 網路性能。
- POE:支持乙太網供電的設備可以使用 PoE。產品不附帶電源供應器,但 可以購買單獨的電源供應單位(PSU)。如果使用外部 PSU,可在交換機 上禁用 PoE。

連結到交換機的網頁設定頁面

- 1. 打開瀏覽器 (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer etc)
- 2. 在瀏覽器中輸入交換機的預設 IP 位址
- 3. 輸入使用者帳號與密碼後登入

預設 IP 位址: *169.254.100.100* 使用者帳號: admin 密碼:



設定禎大小

為改變禎大小

Under "Switching" Under "Ports" Under "Port Configuration"

更改最大禎大小超過 9000 且套用

IETGEAR [®]																
	_				M4	300-24X Pro:	SAFE 20-por	t 10GBASE-T a	nd 4-port 10G (tombo					Welcome adm	in 🔡
System Switching		Routin	ig Ques	6 Se	curity	Monitoring	Mainten	ance Help	Index							
/LAN Auto-VolP iSCS	ST	P Mul	lticast MVR	Address	Tablo Per	E LAG PI	FC MRP	L2 Loop Protectio	n							
															Cancel	Apph
Deete	Port	Configur	ation													c
	11	AG All												Go To Port		Go
Port Description		Dut	Marka Tana	Ded Taxe	CTD mode	Automic Manda	LACOMON		Record	Duration Manta	Discolarial Olarian	Link Plater	Link Tree	France Olar	Calendary Trees	Dawn O
ort Transconiums			media Type	Port type	STP mode	Admin Mode	DACE- MODE		opeed	Duplex Mode	Physical Status	Link Status	сляк ттар	Frame Size	Debource rime	FIOW C
on manacemen					~	×	~	~		~			~			
<pre>kpandable Port onfiguration</pre>		1/0/1		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
als Firm Configuration		1/0/2		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
ik Fiap Conliguration		1/0/3		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/4		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/5		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/6		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/7		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/8		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/9		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/10		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/11		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/12		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/13		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/14		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/15		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
		1/0/16		Normal	Enable	Enable	Enable	Enable	Auto	Auto	Unknown	Link Down	Enable	9198	0	Disable
														10.1.101	0	Dirable

設定 IGMP Snooping

你可以配置 IGMP Snooping 相關參數, 用於建構多播流量的轉發列表 注意:需要以具有讀寫權限的管理者帳號登入, 才可更改此頁面的數據

```
啟用 IGMP Snooping
Under "Switching"
Under "Multicast"
Under "IGMP Snooping"
Under "Configure"
啟用底下 IGMP Snooping 相關設定且套用
```



NETGEAR[®]

M4300-24X ProSAFE 20-port 10GBASE-T and 4-port 10G combo

	_					
System Switching	Routing	QoS Security	Monitoring	Maintenance	Help In	dex
VLAN Auto-VolP iSCS	STP Multicast	MVR Address Table	Ports LAG PFC	MRP L2 Loop	Protection	
Multicast	IGMP Snooping Con	figuration				
• MFDB ~	Admin Mode		🔿 Disable 💿 Enable			
IGMP Snooping	Multicast Control Fi	rame Count	3614			
Configuration	Validate IGMP IP h	eader	🔿 Disable 💿 Enable			
	Interfaces Enabled	for IGMP Snooping	1/0/1 - 1/ <mark>0</mark> /24			
 Interface Configuration 	Proxy Querier Mod	9				
 IGMP Snooping VLAN 	T TOXY QUELIET MOU	6				
Configuration	Report Flood Mode	1	🔿 Disable 💿 Enable			
Multicast Router	Exclude Mrouter In	terface Mode	🔿 Disabl <mark>e 💿</mark> Enable			
Configuration	Fast Leave Auto-As	ssignment Mode	🔿 Disabl <mark>e 💿</mark> Enable			
 Multicast Router VLAN Configuration 	Operational Mode		Enable			
 Querier Configuration 	IGMP Plus Mode		🔿 Disable 💿 Enable			
Querier VLAN Configuration				-		

改變介面設置

Under "Switching"

Under "Multicast"

Under "IGMP Snooping"

Under "Interface Configure"

Enable below Settings

NETGEAR [®]									
				M43	00-24X ProSAFE 2	0-port 10GBASE	-T and 4-po	ort 10G combo)
System Switching	,	Routing	QoS	Security	Monitoring M	aintenance	Help	Index	
VLAN Auto-VoIP iSCS	រ ទា	TP Multi	cast MVR	Address Table Ports	LAG PFC M	IRP L2 Loop Prot	tection		
Multicast	IGM	P Snoopin	g Interface Con	figuration					
I MEDR	11	AG All					<u> </u>	Go To Inte	Go Go
· IGMP Snooping		Interfac	Admin Mode	Membership Interval	Max Response Tim	e Expiration Time	Fast Leave	Proxy Querier	Fast Leave Operational Mode
Configuration			~				~	~	
Comgaration		1/0/1	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
 Interface Configuration 		1/0/2	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
 IGMP Snooping VLAN 		1/0/3	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Configuration		1/0/4	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Multicast Router		1/0/5	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Conliguration		1/0/6	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Multicast Router VLAN		1/0/7	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Conliguration		1/0/8	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
 Querier Configuration 		1/0/9	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Querier VLAN		1/0/10	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Configuration		1/0/11	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
 IGMP Snooping Group 		1/0/12	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
Table		1/0/13	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
MLD Snooping		1/0/14	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
		1/0/15	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
		1/0/16	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
		1/0/17	Enable	600	120	300	Enable	Enable	Disable
		10110	e		100	000	e	e	ST 11

© 2020 NETGEAR, Inc. All rights reserved



啟用 IGMP Snooping VLAN 設置

Under "Switching"

Under "Multicast"

Under "IGMP Snooping"

Under "IGMP Snooping VLAN Configuration" Enable below Settings

IETGEAR [®]											
				M4300-24X I	ProSAFE 20-port 10GB/	SE-T and 4-por	t 10G combo			Welcome	admin 🛛 🔛
System Switchin	ng Ro	suting Qo	iS Sec	urity Monitorin	g Maintenance	Help Ir	vdex				
LAN Auto-VolP ISC	SI STP	Multicast MVF	R Address T	able Ports LAG	PEC MRP L2 Loop	Protection					
										Refresh Ca	ncel Ap
	IGMP VL	AN Configuration									
//FDB	Y VLAN I	D Admin Mode	Fast Leave	Membership Interval	Maximum Response Time	Multicast Router Expiry Time	Report Suppression	Proxy Querier	Report Flood Mode	Exclude Mrouter Interface Mode	IGMP Plus
3MP Snooping	^	~	~					~			
Configuration	1	Enable	Enable	600	120	300	Disable	Enable	Enable	Enable	Enable
Interface Configuration	_										
IGMP Snooping VLAN Configuration											
Multicast Router Configuration											
Multicast Router VLAN Configuration											
Querier Configuration											
Querier VLAN Configuration											
IGMP Snooping Group Table											
LD Snooping	~										
020 NETGEAR, Inc. All righ	ts reserved.										

啟用 Querier 設置 Under "Switching" Under "Multicast" Under "IGMP Snooping" Under "Querier Configuration" Enable below Settings



System Switching	Routing	QoS	Security	Mo	onitoring		Mainter	ance	Help	Index	
/LAN Auto-VolP iSCSI	STP Multicast	MVR	Address Table	Ports	LAG	PFC	MRP	L2 Loop	Protection		
Multicast	Querier Configuration	n									
MEDB *	Querier Admin Moo	ie	O Di	sable 🔘 E	nable						
IGMP Snooping	Snooping Querier	Address	192.1	68.2.251							
Configuration	IGMP Version		2			(1	to 2)				
 Interface Configuration 	Query Interval(secs	5)	60			(1	to 1800)				
IGMP Snooping VLAN Configuration	Querier Expiry Inte	rval(secs)	180			(60	0 to 300)				
 Multicast Router Configuration 	VLAN IDs Enabled for	or IGMP S	nooping Querie	r							
 Multicast Router VLAN Configuration 	1										
Querier Configuration											
Querier VLAN Configuration											
 IGMP Snooping Group Table 											
MLD Snooping ~											

儲存設定檔 Under "Maintenance" Under "Save Configuration" 勾選且套用

					M4300-24X Pro	SAFE 20	-port 10GB	ASE-T and	4-port 10G (com
System	Switching	Routing	QoS	Security	Monitoring	Mai	ntenance	Help	Index	
	Reset Expo	t Upgrade li	mage Manage	ment Trouble	shooting	<u> </u>		-		
		Configuratio								
Save C	Config	Save Configuratio	n							
Save C Save Configu	Config ration	Save Configuratio Saving all applie configuration pa	ed changes wil	l cause all chang applied, but not	jes to saved.					



